

VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘEHLED IKON NA DISPLEJI LCD

Ikona	Význam	Ikona	Význam
▲	Automaticky	((←→))	Rychlost ventilátoru
❄	Chlazení	☀	Směr vzduchu
💧	Snížení vlhkosti	🕒	Časovač vypnutí
✦	Ventilátor	🕒	Časovač zapnutí
🔥	Topení	🌙	Klidový režim
88:88	Hodiny	X	Neužíváno

PŘEHLED TLAČÍTEK NA OVLADAČI

1. Tlačítko **REŽIM**: Slouží k nastavení provozního režimu klimatizačního zařízení.
2. Tlačítko **VYPNOUT/ZAPNOUT**: Zapne nebo vypne klimatizační zařízení.
3. Tlačítko **NAHORU**: Slouží ke zvýšení teploty nebo prodloužení času.
4. Tlačítko **DOLŮ**: Slouží ke snížení teploty nebo zkrácení času.
5. Tlačítko **RYCHLOST VENTILÁTORU**: Slouží k nastavení rychlosti ventilátoru.
6. Tlačítko **ČASOVAČ ZAPNUTÍ**: Slouží k nastavení času spuštění klimatizačního zařízení.
7. Tlačítko **ČASOVAČ VYPNUTÍ**: Slouží k nastavení času zastavení klimatizačního zařízení.
8. Tlačítko **HODINY**: Slouží k nastavení hodin.
9. Tlačítko **NATOČENÍ ŽALUZIE**: Slouží k nastavení směru proudění vzduchu.
10. Tlačítko **KLIDOVÝ REŽIM**: Automaticky upravuje nastavenou teplotu podle denní doby.
11. Tlačítko **RESET**:
12. Tlačítko **ÚSPORNÝ REŽIM**: Ve vývoji

Obr. 1

